

# **PIKAOHJE: NÄIN LIITÄT PIENTUOTANTOLAITTEISTON VERKKOON**

## **Tutustu aiheeseen**

Olemme koostaneet nettisivuillemme Pientuotanto-valikon alle tärkeää tietoa pientuotannosta ja laitteiston liittamisestä verkkoon.

## **Varmista laitteiston liitettävyyden**

Kaikki laitteistot eivät ole tehonsa osalta liitettävissä sähköverkkoon. On tärkeää, että varmistat suunnitellun tuotantolaitteesi liitettävyyden. Älä tilaa tuotantolaitteistoja ennen tätä.

## **Täytä pientuotannon yleistietolomake**

Kun olet varmistanut liitettävyyden, täytä Pientuotannon yleistieto -lomake. Saat siihen apua laitetoimittajalta tai sähköurakoitsijaltasi.

## **Tarkista vaatimukset rakennus- ja toimenpideluvista**

Tarkista oman kuntasi rakennusvalvonnasta, tarvitseeko tuotantolaitoksesi rakennus- tai toimenpideluvan.

## **Tilaa laitteisto**

Kun olet varmistunut yllä olevista asioista, voit tilata tuotantolaitteiston.

## **Asennus ja käyttöönottotarkastus**

Urakoitsijasi asentaa laitteiston ja suorittaa tämän käyttöönottotarkastuksen. Huom! Laitteistoja ei turvallisuussyistä saa kytkeä päälle ennen verkkoyhtiön erikseen antamaa lupaa.

## **Käyttöönottilaus verkkoyhtiölle**

Sähköurakoitsijasi tekee käyttöönottilauksen verkkoyhtiölle. Tuotantolaitteisto on kytkettävissä keskimäärin 2–3 viikon kuluttua.

## **Tee tuotannon ostosopimus sähkömyyjäsi kanssa**

Verkkoyhtiö ilmoittaa sinulle tuotannon käyttöpaikkatunnuksen (GSRN-tunnus), jolla voit tehdä tuotannon ostosopimuksen valitsemasi sähkömyyjän kanssa.

## **Tarvittavat muutokset verkkoon**

Verkkoyhtiö tekee tarvittavat muutokset verkkoon ja on sinuun erikseen yhteydessä mahdollisesta mittarinvaihdosta.

## **Tuotantolaitteiston käyttöönotto**

Saat sähköisen vahvistuksen verkkoyhtiöltä tekstiviestillä tai sähköpostilla, kun tuotantolaitteiston saa ottaa käyttöön.

